


SKALA 1:500

Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 6 (18°), układ odn.: Kronsztadt 86  
Sekcja mapy: 6.130.27.11.2.1; 6.130.27.11.2.2; 6.130.27.06.4.4; 6.130.27.06.4.3



x Drzewa do usunięcia  
Hp Hydrant zewnętrzny DN80

8 szt. drzew do wycinki lub ...