

- ze względu na specyfikę obiektu należy bezzwłocznie przed wykonaniem przebieć wentylacji sprawdzić możliwość ich wykonania we wskazanym miejscu próbny odwieńtem - w razie braku możliwości można krótki wywiewne przesunąć a resztę kształtów dostosować
- kanały pionowe domieścić na budowie przy zamowieniu
- otwory grawitacyjne niewykorzystane
- zaślepić
- wywiewniki montować w istniejących otworach
- w przypadku kolizji z konstrukcją należy kształt dostosować

[illegible]